

Wasserentleerung Außenwhirlpool

Schritt 1

Der Abfluss für das Wasser befindet sich unter der Schürze am Whirlpool.



Schritt 2

Ziehen Sie diesen Vollständig heraus.

Hinweis:
Wenn sich der Abfluss nicht
herausziehen lässt drehen Sie diesen.



Schritt 3

Drehen Sie die Kappe ab.



Schritt 4

Drücken Sie den Abfluss wieder herein und es tritt Wasser aus.

